

Új HP3 - Fejleszd játszva a technikádat!

Ping-Pong! Bárhol, bármikor, a HP3 a legjobb ping pong edző partnered lesz. Most már hosszabb ideig tudod gyakorolni az "unalmas visszaadogatást". Hajrá! A hordozható társadat most már könnyedén be tudod fogni egy kis gyakorlásra. A HP3 különböző színekkel, strapabíróbb műanyaggal és erős motorral kapható. Így kibővítheted a játékodat, végtelen szórakozás, professzionálisabb gyakorlás és verseny meccsek várnak rád. Annyi a dolgod, hogy a 3 külön álló részt könnyedén összerakd, amihez nem kell semmilyen eszköz, majd csatlakoztasd a konnektorhoz és már élvezheted is a gyakorlást. A hordozhatóságának köszönhetően mind kültéri, mind beltéri használatra alkalmas. Folyamatos, változó forgásirányt állíthatsz be az irányítóval a játék során, hogy úgy érezd, mintha élő ellenfeled lenne.

Technikai tulajdonságok

- Maximum labda/perc: 70
- Minimum labda/perc: 30
- Maximum labda kapacitás: 110
- Minimum labda kapacitás: 15
- Nettó súly: 2 kg
- Bruttó súly: 2,5 kg
- Mérete: 33x33x26 cm
- Feszültség: 100-240V
- Teljesítmény: 50W
- Frekvencia: 50/60Hz
- Spin: Topspin, Underspin, laposlabda
- Kompatibilitás: sztenderd ping pong asztalhoz
- Csomag tartalma: gép, adapter, használati útmutató
- Forgás: Igen Nem
- Szín: Fekete Lila Piros
- Jótállás: 1 év jótállás normális használatra.
Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot velünk.

Web: www.sportnagyker.hu

E-mail: info@salta.hu



Használati útmutató



Összeszerelési útmutató

1. Vegye ki a dobozból a terméket.
2. Helyezze a motort a talpra, majd forgassa el, hogy rázáródjon.
3. Tegye a motorra a labdatartót, majd forgassa el, hogy rázáródjon.
4. Allítsa be a plastik rudat az adagolóra és a motorba, majd nyomja rá, hogy rázáródjon.
5. Dugja be az adaptert a motor hátuljába és a konnektorba.

Labda forgásának beállítása

Az adogató nagyon sokoldalú, amikor azt nézzük, hogy hogyan szeretnéd, hogy a labdák forogjanak. A két irány a távirányítón Topspin és Underspin felirattal van felcímkézve, amivel be tudod állítani, hogy milyen gyorsan forogjanak a labdák. Ahhoz, hogy topspin adogatást kapj, vedd minimumra az underspint, a topspint pedig maximumra. Underspin esetében fordítva tedd. Ha lapos labdát akarsz, mindkét érték legyen egyenlő.

Pozíció az asztalon

Tedd az adogató gépet bárhova, ahová szeretnéd az asztal túlfelén. Rakhatod közel a sarokba, hogy maximalizáld a szöveget, vagy tedd az asztal végébe, hogy maximalizáld a sebességet és így gyors és erős labdákat adhasson vissza. Az adogató mindenki számára teljesen személyre szabható, így eldöntheti mindenki, hogy hogyan szeretne gyakorolni.

Távírányító

Az adogató géphez vezetékcs vezérlő is jár, ami segít maximalizálni a gép élményét! Az irányítóval nem kell átmenned az asztal túlfelére, emiatt sokkal könnyebb beállítani az adogatót, hogy éppen milyen szervára van szükség. Az irányító segítségével be és ki tudod kapcsolni a gépet, beállíthatod a sebességet, a labdák forgását és kilövés távolságát. Mindazonáltal, a HP2 és HP3 gépeknél még a gép forgását is be lehet állítani.

Kilövés távolsága

Beállíthatod, hogy a labda hova érkezen az asztalon. Ahogy a labda forgásának beállítása részénél olvashattad, úgy lehet beállítani ezt is. Hogy növeld a labda érkezésének a távolságát, növeld az underspint. Ahhoz, hogy csökkentsd, az underspin értéket kell csökkentened. A topspin állításával állíthatod be, milyen forgást szeretnél.

Forgás (HP2 és HP3)

A HP2 és HP3 gépeknél be lehet állítani, hogy a motor forogjon, így az asztalon máshova fogja lőni a labdát anélkül, hogy elmozdítanád az adogató gépet. A felhasználó beállíthatja a forgás sebességét és az adogatás sebességét is. Akkor érdemes ezt a módot bekapcsolni, ha már a játékos mesterien vissza tudja adogatni a labdát fix pozícióban.

A gép beállítása

Fontos: Amikor elindítod az adogató gépet, győződj meg róla, hogy nincs labda a motorban. Forgasd el az adagolót, így az adogatóba nem megy labda. Ez csökkenti a meghibásodás esélyeit.

1. Forgasd el az adogatót a labda bejárati lyukától, így nem tud bekerülni labda a motorba.
2. Tegyéél labdákat a tetejére.
3. Tedd az adogatót az asztal másik oldalára.
4. Tedd az irányítót a te oldalára. A zöld fény mutatja, hogy az adogató készen áll a használatra. Az adogatás sebességével tudod beállítani, hogy elkezdje adogatni a labdát.

Speciális figyelmeztetés

1. Használat előtt érdemes bemelegíteni a motort 5 percig.
2. Gyerekek csak akkor használják a gépet, ha megfelelő utasításokat kaptak a használatához.
3. Ahhoz, hogy megelőzd az adogató meghibásodását, gyakran tisztítsd meg, áramtalanított állapotban!
4. Ne nézz bele az adogató csövébe, hogy ne sérüljön meg a szemed.